

HASZNÁLATI ÉS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

SHELLYBLU MOTION

Használat előtt olvassa el

Ez a dokumentum fontos műszaki és biztonsági információkat tartalmaz a készülékről, annak biztonságos használatáról és telepítéséről.

▲ VIGYÁZAT! A telepítés megkezdése előtt kérjük, figyelmesen és teljesen olvassa el ezt az útmutatót és a készülékhez mellékelt egyéb dokumentumokat. A beszerelési eljárások be nem tartása hibás működéshez, az Ön egészségének és életének veszélyéhez, törvénysértéshez vagy a jogi és/vagy kereskedelmi garancia (ha van ilyen) megtagadásához vezethet. A Shelly Europe Ltd nem vállal felelősséget a készülék helytelen telepítéséből vagy nem megfelelő működéséből eredő veszélyekért vagy károkért, amelyek az útmutatóban található felhasználói és biztonsági utasítások be nem tartásából erednek.

A Shelly® eszközöket gyárilag telepített firmware-rel szállítjuk. Ha az eszközök megfelelőségének megőrzéséhez firmware-frissítésekre van szükség, beleértve a biztonsági frissítéseket is, a Shelly Europe Ltd ingyenesen biztosítja a frissítéseket az eszköz beágyazott webes felületén vagy a Shelly mobilalkalmazáson keresztül, ahol az aktuális firmware-verzióval kapcsolatos információk elérhetők. Az eszköz firmware-frissítéseinek telepítése vagy sem, a felhasználó kizárólagos felelőssége. A Shelly Europe Ltd nem vállal felelősséget az eszköz olyan hibáiról, amelyek abból erednek, hogy a felhasználó nem telepítette időben a biztosított frissítéseket.

Termék bemutatás

A ShellyBLU Motion (az eszköz) egy intelligens Bluetooth mozgásérzékelő luxmérővel. (1. ábra)

Telepítési útmutató

▲ VIGYÁZAT! A készülék kizárólag beltéri használatra készült!

▲ VIGYÁZAT! Tartsa távol a készüléket folyadékoktól és nedvességtől. A készüléket nem szabad magas páratartalmú helyeken használni.

▲ VIGYÁZAT! Ne használja, ha a készülék megsérült!

▲ VIGYÁZAT! Ne kísérelje meg saját maga javítani vagy javítani a készüléket!

▲ VIGYÁZAT! Az eszköz vezeték nélkül csatlakoztatható, és elektromos áramköröket és készülékeket vezérelhet. Óvatosan haladjon tovább! A Készülék felelőtlen használata hibás működéshez, életveszélyhez vagy törvénysértéshez vezethet.

Jelmagyarázat

- A: Mozgásérzékelő lencse (fényérzékelő és LED-jelző az objektív mögött)
- B: Vezérlőgomb (a hátlap mögött)

Első lépések

A ShellyBLU Motion behelyezett akkumulátorral használatra kész.

Előfordulhat azonban, hogy be kell helyeznie egy elemet, ha nem látja, hogy a mozgásérzékelő lencséje mögött pirosan villog a LED jelzőfény, amikor elől halad. Lásd az Akkumulátor cseréje című részt.

ShellyBLU Motion használata

Ha mozgást észlel, a LED jelzőfény röviden pirosan villog, és a készülék információkat sugároz az eseményről, a világításról és az akkumulátor állapotáról a mozgásérzékelés időpontjában. Az eszköz egy percig nem sugároz (a felhasználó konfigurálhatja), bár a mozgásérzékelés hatására a LED jelzőfény pirosan villog.

▲ FIGYELEM! A LED jelzés az Eszközbeállítások között letiltható. Ha a következő percn belül nem észlel mozgást, akkor információkat sugároz a mozgás hiányáról, a megvilágításról és az akkumulátor állapotáról a sugárzás időpontjában.

Ha az eszköz beacon módban van, akkor 30 másodpercenként információkat sugároz az aktuális mozgásérzékelésről, a világításról és az akkumulátor állapotáról.

A ShellyBLU Motion másik Bluetooth-eszközzel való párosításához tartsa lenyomva a vezérlőgombot 10 másodpercig.

A vezérlőgomb eléréséhez meg kell nyitnia az Eszközt.

Lásd az Akkumulátor cseréje című részt.

Az eszköz a következő percben a csatlakozásra vár. Az elérhető Bluetooth jellemzők leírása a hivatalos Shelly API dokumentációban található a címen

<https://shelly.link/ble>

Az aktív párosítási módot rövid kék villogások jelzik.

Az eszköz konfigurációjának gyári beállításainak visszaállításához röviddel az akkumulátor behelyezése után nyomja meg és tartsa lenyomva a vezérlőgombot 30 másodpercig.

Ha ellenőrizni szeretné a mozgásérzékelési tartományt vagy az eszközzel való kommunikációt, nyomja meg kétszer a vezérlőgombot, hogy az eszközt teszt módba állítsa. Egy percig a készülék minden mozgásérzékelést sugároz, ezt piros villogással jelezzve.

Keresse meg az eszköz számára legmegfelelőbb helyet, és a mellékelt kétoldalas habmatricákkal ragassza fel.

Kezdeti bevonás

▲ FIGYELEM! Ha úgy dönt, hogy az Eszközt a Shelly SmartControl mobilalkalmazással használja, rendelkeznie kell legalább egy állandó tápellátású Shelly Wi-Fi és Bluetooth (Gen2 vagy újabb) eszközzel, amelyet a telepítés során Bluetooth-átjárónak kell nevezni. A mobilalkalmazások útmutatójában talál utasításokat az eszköznek a felhőhöz való csatlakoztatásához és a Shelly Smart Control alkalmazáson keresztüli vezérléséhez.

A Shelly mobilalkalmazás és a Shelly Cloud szolgáltatás nem feltétele az Eszköz megfelelő működésének. Ez az eszköz használható önállóan vagy különféle egyéb otthoni automatizálási platformokkal, amelyek támogatják a BTHome protokollt. További információért látogasson el a bthome.io oldalra

Elem csere

▲ VIGYÁZAT! Csak 3 V-os CR2477-et vagy kompatibilis elemet használjon! Ügyeljen az akkumulátor polaritására!

1. Helyezzen be egy 3-5 mm széles, lapos pengéjű csavarhúzóval a nyílásba a 2. ábra szerint.

2. Óvatosan forgassa el a csavarhúzóval, hogy kinyissa a készülék hátlapját.

3. Vegye ki a lemerült akkumulátort úgy, hogy kinyomja a tartójából.

4. Csúsztasson be egy új elemet.

5. Helyezze vissza a hátlapot úgy, hogy addig nyomja az eszköz testéhez, amíg kattanó hangot nem hall.

▲ VIGYÁZAT! Ügyeljen arra, hogy a hátlapon lévő kis kivágás ugyanazon az oldalon legyen, mint a 2. ábrán látható, a fő házon lévő hozzáillő kivágás!

Hibaelhárítás

Ha problémába ütközik a ShellyBLU Motion telepítése vagy üzemeltetése során, kérjük, tekintse meg a tudásbázis oldalát: https://shelly.link/blu-motion_kb

Specifikációk

- Méretek (MaxSzxm): 32x42x27 mm / 1,26x1,65x1,06
- RF sáv: 2400 - 2483,5 MHz
- Súly: 26 g / 0,92 uncia (akkumulátorral)
- Max. RF teljesítmény: 4 dBm
- Környezeti hőmérséklet:
- Beacon funkció: Igen
- -20 °C és 40 °C között / -5 °F és 105 °F között
- Titkosítás: AES titkosítás (CCM mód)
- Páratartalom 30-70 % relatív páratartalom
- Működési tartomány (a helyi körülményektől függően):
- Tápellátás: 1 x 3 V CR2477 elem (tartozék)
- - 30 m-ig a szabadban
- Az akkumulátor élettartama: 5 év
- - 10 m-ig beltérben
- Rádió protokoll: Bluetooth

Megfelelőségi nyilatkozat

A Shelly Europe Ltd. (korábban Alterco Robotics EOOD) kijelenti, hogy a ShellyBLU Motion típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU irányelveknek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: <https://shelly.link/blu-motion-DoC> Gyártó: Shelly Europe Ltd.

Cím: 103 Cherni vrah Blvd., 1407 Szófia, Bulgária

Tel.: +359 2 988 7435

E-mail: support@shelly.com

Hivatalos weboldal: <https://www.shelly.com> Az elérhetőségi adatok változásait a gyártó a hivatalos weboldalon teszi közzé.

<https://www.shelly.com>

A Shelly® védjegyre vonatkozó minden jog és az eszközhöz kapcsolódó egyéb szellemi jogok a Shelly Europe Ltd. tulajdonát képezik.




Fig. 1/Abb. 1

EN




Fig. 2/Abb. 2

